


# AUFBAUANLEITUNG SKY DANCER

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Wahl eines Sky Dancers von no problaim und freuen uns, Ihnen mit dieser Aufbauanleitung bei einem gelungenen Start behilflich zu sein.


- Nehmen Sie den Sky Dancer aus dem Transportsack und breiten Sie das Objekt auf einer sauberen Fläche (z.B. Plane) aus.
- Richten Sie den Luftschlauch oder die Luftschläuche (1-beinig oder 2-beinig) zum Gebläse aus und achten Sie darauf, dass die Schläuche nicht miteinander verdreht sind.
- Bringen Sie die Gebläse / das Gebläse in eine geeignete Position und achten Sie auf den Abstand zwischen den Gebläsen.
- Befestigen Sie die Beinenden an der Klettleiste des Gebläses.
- Gebläse (bei 2-beinigen Objekten, beide Gebläse gleichzeitig) einschalten und Ihr Sky Dancer beginnt sich aufzurichten und startet mit der Tanzbewegung.




ANLIEFERN, AUSPACKEN



AUSBREITEN, ANKLETTEN



GEBLÄSE ANSCHLIESSEN



AUSRICHTEN



## Wichtig

Als Grundregel gilt: die Freifläche (imaginärer Kreis) soll in jede Richtung die Gesamthöhe des Sky Dancers betragen.

Hochspannungsleitungen, Bäume und Gebäude sind potentielle Gefahrenquellen für Sky Dancer.

Bei Windböen ist die Richtung der Tanzbewegung nicht vorhersehbar.



Aufbauvideo Air Dancer  
<http://www.youtube.com/user/noproblaimvideos>

## KONTAKT

no problaim Werbeträger GmbH

Schuster-Straße 4  
2111 Tresdorf / Wien

Tel +43 (0)2262 64 65 00, Fax +43 (0)2262 64 65 09  
info@noproblaim.at, www.noproblaim.at